

SMARTINGS

Chytré hodinky GT88+



Uživatelský manuál

Přečtěte před prvním použitím

SMARTINGS

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si prosím přečtěte informace uvedené v této příručce. Společnost si vyhrazuje právo na změnu návodu k obsluze bez předchozího upozornění.

Zařízení je nutné nabít po dobu nejméně 2 hodin před prvním použitím.

Vložení micro SIM a micro SD karty:

Chytré hodinky disponují slotem pro micro SIM kartu a micro SD kartu do velikosti 32 GB. Oba sloty se nacházejí pod baterií chráněnou zadním krytem.

Před vložení zařízení vypněte. Pomocí přiloženého šroubováku uvolněte zadní kryt baterie (součástí balení jsou také náhradní šrouby).

SIM: Opatrně vložte do slotu a ujistěte se, že je správně upevněná. Zapněte hodinky, vložte PIN. Tímto se zařízení stává nezávislé na mobilním telefonu. Spárování s mobilním telefonem je možné, i pokud máte v GT88+ vloženou SIM kartu. Lze vybrat, zda chcete hovor či SMS poskytnout ze SIM v hodinkách či přes spárované zařízení.

microSD: Teprve až po vložení SD karty jsou některé aplikace dostupné.

2. INFORMACE O PRODUKTU

Pokud jsou hodinky v režimu hodin, přejetím do strany otevřete hlavní menu.

Přejetím shora dolů či zdola nahoru procházíte menu aplikací.

Přejetí by mělo být dlouhé alespoň přes polovinu obrazovky, jinak jej může zařízení zaznamenat jako kliknutí.

Pohybem zleva do prava se vrátíte zpět v menu.

Jedním stisknutím pohotovostního tlačítka se vrátíte do režimu hodin. Druhým stisknutím vypnete LCD displej.

SMARTINGS

Voděodolnost: stupeň krytí IPx6 – odolnost vůči vlhkosti, dešti a stříkající vodě → zařízení neponořujte do vody!

2.1 Hodiny

V základním nastavení má systém hodinek na výběr ze 4 motivů ciferníku. Pomocí aplikace **Mediatek SmartDevice** lze stáhnout další motiv digitálních hodin (viz „**3.1 Aplikace pro zobrazení notifikací**“)

Motiv ciferníku: V menu klikněte na aplikaci **Clock** /Clock type/vyberte jeden ze 4 (5) motivů a stiskněte tlačítko OK pro uložení.

Nastavení času a data: Aktuální čas se automaticky synchronizuje po spárování GT88+ s mobilním telefonem pomocí Bluetooth.

Ruční nastavení: Clock/Time sync (do polohy Off) → zpřístupní se možnost nastavení data, času a formátu

Jazyk: Nastavení /International/(Auto sync do polohy Off)/Language

3. SPÁROVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

Mobilní telefon: Nastavení Bluetooth/Zapnout Bluetooth/Zapnout viditelnost

Z hodinek: Menu/Nastavení /BT settings/Power (On)/Visibility (On)/(zpět do menu)/BT connection /Search new device → zobrazí se mobilní zařízení → zahájit párování → během procesu párování je nutné souhlasit s veškerými oznámeními o párování (synchronizace data a času, kontaktů,...)

3.1 Aplikace pro zobrazení notifikací

Tato funkce je dostupná pro iOS i Android

V telefonu: Zapněte aplikaci pro čtečku QR kódů

V GT88+: V menu otevřte aplikaci Quick Response  → pomocí čtečky QR kódů v telefonu naskenujte kód → otevře se webová stránka s přídatnými aplikacemi

SMARTINGS

Notifikace pro iOS: Stáhněte a nainstalujte aplikaci Mediatek SmartDevice. Po úspěšné instalaci aplikaci spusťte a klikněte na „Tap to add device“ (pozn. obě zařízení musí mít zapnuté a viditelné připojení Bluetooth). Spárujte obě zařízení.

Notifikace pro Android: Stáhněte a nainstalujte aplikaci Mediatek SmartDevice. Po úspěšné instalaci aplikaci spusťte a klikněte na siluetu hodinek (pozn. obě zařízení musí mít zapnuté a viditelné připojení Bluetooth). Spárujte obě zařízení a v nastavení telefonu povolte přístup k oznámením pro aplikaci Mediatek SmartDevice (Nastavení/Toto zařízení/Usnadnění/Služby/Mediatek SmartDevice (do polohy Zapnuto)

Pozn. Některé mobilní telefony se systémem Android nahlásí chybu při stáhování aplikací. V nastavení telefonu v sekci Zabezpečení povolte instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

4. FUNKCE

Zprávy  - Synchronizace zpráv z telefonu nebo hodinek
Write message – nová zpráva, po dokončení zprávy → Options/Send to/Enter number (vložit číslo) nebo Add from Phonebook (vyberte z kontaktů).
Do zprávy můžete vložit symbol (Options/Insert symbol), změnit metodu zadávání (Options/Input method → pro nejjednodušší zadávání zvolte abc/ABC)
Rozvržení klávesnice na QWERTY/alfanumeric keyboard → Options/Input method options/Input pattern/
Inbox – doručené zprávy
Outbox – odeslané zprávy

Číselník  - uskutečňování GSM hovorů

Kontakty  - uložené kontakty v mobilním telefonu, či na SIM

Výpis hovorů a SMS 

Fotoaparát  - Options: Photos – uložené fotografie

Camera settings – zvuk spouště fotoaparátu, kontrast, denní/noční režim, vyvážení bílé, samospoušť

Image settings – rozlišení fotografie, kvalita fotografie

Effect settings – efekty fotografií

SMARTINGS

Storage – výběr uložení pro fotografie

Kamera  - Options: Camcorder settings – noční režim

Video settings – kvalita videa

Effect settings – efekty videí

Storage – výběr uložení pro videa

Fotografování na dálku  - ovládání fotoaparátu na telefonu za pomoci hodinek (toto vyžaduje pokročilé nastavení ve vašem telefonu, pouze pro Android)

Správce souborů 

Nastavení 

4. 1. BT settings (nastavení Bluetooth) – aktivace funkce Bluetooth a viditelnosti Bluetooth

4. 2. Clock – Clock type: výběr ze 4 motivů ciferníku hodin

Time sync: synchronizace času podle spárovaného zařízení

4. 3. Sound – Alert type: typ upozornění při ztrátě Bluetooth dosahu mobilního telefonu a GT88+ → vibrace, hlasité zvonění a jejich kombinace

Ringtone: výběr z 5 vyzvánění hovoru

Notification tone: výběr z 5 zvuků o oznámení

4. 4. Volume – nastavení hlasitosti vyzvánění, oznámení a systému

4. 5. Display – Brightness: jas displeje

Screen time out: časový limit displeje

4. 6. International – nastavení jazyka

4. 7. Apps – nainstalované přídatné aplikace

4. 8. Reset – obnova systému do továrního nastavení

Krokoměr  - počet kroků, vzdálenosti, spálených kalorií

History: přehled jednotlivých záznamů

Goal: denní cíl

Height/Weight: výška/váha

Monitorování spánku  - sleduje čas spánku, který indikuje jeho kvalitu

Oznámení o neaktivitě (Sedentary reminder)  - připomíná doporučené cvičení, protažení, dlouhou neaktivitu. Můžete stanovit čas oznámení např. jednou za hodinu.

Hodiny  - výběr motivu ciferníku a nastavení času (viz **2. 1. Hodiny**)

Kalendář , **Budík**  - Repeat: opakování alarmu

Kalkulačka , **Stopky** 

SMARTINGS

Hudební přehrávač  - umožňuje přehrávat soubory typu mp3 a wav z paměťové karty (Local music) či z připojeného zařízení přes Bluetooth (BT music). Ovládání hlasitosti, přepínání skladeb. Díky zabudovanému reproduktoru může hrát hudba i z hodinek.

Video přehrávač  - zařízení přehrává videa formátu avi, mp4

Záznam zvuku  - Options: New record – nový záznam
List – uložené nahrávky
Settings – uložště, kvalita nahrávky

Pozadí (Theme)  - výběr pozadí obrazovky

Galerie  – uložené fotografie a obrázky

Bluetooth připojení  - připojená zařízení

QR kód pro stažení aplikací  - QR kód naskenujte čtečkou v mobilním telefonu → otevře se stránka s přidavnými aplikacemi ke stažení

Režim letadlo 

Akce pohybem  - Zatřesením ztlumit příchozí hovor/Zatřesením ztlumit budík/Zvednutím ruky aktivovat displej/Zatřesením vrátit do menu/Zatřesením přijmout hovor

Měřič tepu  - Options: History – uložené záznamy měření

Hledání mobilního telefonu  - pokud jsou hodinky spárované s mobilním telefonem přes aplikaci Mediatek SmartDevice, pomocí této aplikace můžete zahájit hlasité vyzvánění vašeho telefonu. Obdobně lze hledat i GT88+ z mobilního telefonu přes aplikaci Mediatek SmartDevice.

Notifikace (Remote notifier)  - notifikace z aplikací

6. DŮLEŽITÉ

Před použitím nabíjejte zařízení po dobu 2 hodin.

Příložený magnetický kabel slouží k nabíjení a přenosu dat.

Dbejte na správné umístění magnetického kabelu, pokud kontakty nedoléhají, zařízení se nenabíjí.

Bluetooth se odpojí, když je překročena vzdálenost při ustanovené ochranné funkci ztráty. Pokud Bluetooth nezůstane následně připojen, nebude možné používat funkci vyhledávání.

SMARTINGS

Bluetooth se může časem odpojit. V takovém případě je nutné jej znovu připojit. (V případě, že odpojení trvá déle než 5 minut, připojte Bluetooth ručně).

Ujistěte se, že byla při spárování odsouhlasena synchronizace telefonního seznamu. V opačném případě bude zobrazení kontaktů a připojení nemožné.

Hudební přehrávač - některé telefony se systémem Android mohou zobrazit název skladby, a některé nemají tuto funkci. To je normální jev.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k potížím při používání hodinek, přečtěte si prosím níže uvedené pokyny. Pokud problém není vyřešen, obraťte se na svého prodejce nebo technický personál.

Přístroj se nezapne - Tlačítko zapnutí je stisknuto příliš krátkou dobu. Musíte stisknout tlačítko nejméně po dobu 3 sekund. Možná je na vině vybitá baterie, nabijte zařízení.

Přístroj se automaticky vypne - Příliš slabá baterie, nabijte zařízení.

Doba užívání je velmi krátká - Baterie není zcela nabitá. Ujistěte se, že nabití baterie trvá minimálně 2 hodiny.

Nabíjení nepracuje správně - Zkontrolujte, zda je baterie připravena pro použití. Po několika letech životnost baterie může být snížena. Zkontrolujte, zda nabíječka pracuje správně.

Název kontaktu se nezobrazuje při příchozím hovoru - Při připojení přes Bluetooth není načten telefonní seznam; Provedte opětovné připojení, synchronizovat kontakty, poté znovu spárovat.

Hlasová kvalita je špatná - Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, přesuňte se blíže k telefonu; nebo signál Bluetooth je slabý. Signál mobilního telefonu je slabý, změňte místo, abyste přijali hovor.